

Kotelník 1.0

Poruchová signalizace

Kotelník v1.0



Je určena pro signalizaci chyb u zdrojů tepla

Monitoruje následující veličiny:

- Tlak v systému
- Teplota v systému
- Teplota v prostoru strojovny
- Hladina vody zdrojů v nástřešních strojovnách
- Zaplavení prostoru strojovny
- Signál o dopouštění systému od externího dopouštěcího zařízení
- Funkce dopouštění systému
- Dvoustupňová signalizace úniku plynu, Chladiva, CO
- Poruchy až tří zdrojů tepla
- Vstup do prostoru strojovny
- Stav stop tlačítka
- Počet výpadků napájení

Obsah sady

Poruchová signalizace	ОЕМ	4x analogový vstup 9x digitální vstup Napájení 24V Komunikace Ethernet	
Napájecí zdroj	SEM62.1	Napájecí zdroj AC 24V 30VA	
Tlakové čidlo	QBE9200	Napájení AC24V Signál 0-10V	EMENS MENS
Čidlo zaplavení	ZVA82	Napájení AC24V Signál spec.	00
Čidlo teploty prostoru	QAC34	Teplotní čidlo NTC 1kΩ při 25°C	
Čidlo teploty systému	QAD36	Teplotní čidlo NTC 10kΩ při 25°C	Los I
D	oporučené přísluš	enství <mark>není součástí s</mark>	ady!!!
GSM modul	SMS232	SMS modul je určen pro zasílání SMS zpráv o poruše	
Čidlo úniku plynu	E2630-LEL	Detekuje dvoustupňově únik Metanu a LPG	
Čidlo	E2630-CO	Detekuje dvoustupňově vznik CO	
Čidlo úniku chladiva	E2608-HFC	Detekuje dvoustupňově únik chladiva R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R- 407c, R-410a atd.	



www.siemens.cz/buildingtechnologies

Zapojení analogových čidel:

Zapojení tlakového čidla





Zapojení čidla zaplavení



Zapojení čidla teploty prostoru





Zapojení čidla teploty v systému



Uchycení příložného čidla



Zapojení čidla úniku plynu 2°





www.siemens.cz/buildingtechnologies

Zapojení čidla úniku chladiva



Únik plynu a únik CO



www.siemens.cz/buildingtechnologies

Ostatní digitální vstupy:













Pohyb v menu a nastavení poruchové signalizace zajišťují tři klasická tlačítka a jedno rotační tlačítko

Rotační tlačítko "OK"

Pomocí rotačního tlačítka otáčením listujeme v menu signalizace, stisknutím tlačítka potvrzujeme nastavení, výběr nastavení provedeme opět otáčením tlačítka. Dlouhým podržením tlačítka "OK" se z aktuální obrazovky dostaneme do obrazovky pro zadání hesla. Po zadání hesla se dostaneme do rozšířeného menu nastavení poruchové signalizace.

Tlačítko "Info"

Stisknutím tlačítka "Info" se ze základního zobrazení dostaneme do informačního zobrazení o stavu jednotlivých vstupů a výstupů.

Stisknutím tlačítka "Info" kdekoliv jinde v kontextovém menu nalezneme jednoduchou nápovědu k nastavení jednotlivých parametrů.

Tlačítko "Zvoneček"

Stisknutím tlačítka "Zvoneček" se ze základního zobrazení dostaneme od kontextového menu se zobrazením aktuálních chybových hlášení a do archivu poruch.

Tlačítko "ESC"

Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíme na předchozí kontextové menu, několikanásobným stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíme na úvodní obrazovku.

		poruchy vstupy:	systému: 99s	ta systému: 99s	hladina: 99s	vení: 99s	ta prostoru: 99s	štění: 99s	olvnu: 99s	únik nlunu 90e	520 . UIIY 10	1: 995	2: 995	3: 99s	kotelny: 99s	ce poruch: 99s																											_		
		>Zpoždění p	XI tlak :	X2 teplot	X3 nízká	X4 zaplav	X5 teplot	X6 dopouè	X7 únik r	V0 641 m	AUTTO OV	DI Kotel	D2 kotel	D3 kotel	D4 vstup	D5 kvita									tha/Havárie	tha/Havárie	tha/Havárie	tha/Havárie	tha/Havárie	tha∕Havárie	tha/Havárie	cha/Havárie	cha/Havárie	cha/Havárie	cha/Havárie	cha/Havárie	cha/Havárie	cha/Havárie	sha/Havárie	sha/Havárie	tha/Havárie	tha/Havárie			
	ZAP	ZAP	ZAP	720	7.10	200	245	AA2	ZAP	ZAP	ZAP	ZAP	ZAP	ZAP	ZAP	ZAP									Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc	Poruc			
- Hitlání	Tlak v systému:	T. v systému:	Hladina:	Zanlavaní -	Tooloto . wootoo		Lopousteni signal	Dopousteni Ice:	Unik plynu:	Silný únik plynu:	Výpadek napájení:	D1 kotel 1:	D2 kotel 2:	D3 kotel 3:	D4 vstup kotelny:	D5 kvitace poruch								:	>Poucna/Havane X1 tlak svstému:	Kritický tlak	Z teplota systému:	X3 nízká hladina:	X4 zaplavení:	X5 teplota prostoru:	X6 dopouštění:	X7 únik plynu:	X8 Silný únik	D1 kotel 1:	D2 kotel 2:	D3 kotel 3:	Revize elektro:	Revize komín:	Revize Plyn:	Revize požár:	Revize tlak nádoby:	Výpadek napájení:			
																										Ň	V.V.	ΛΛ.	ΥΥ.	V.											Τ			T	
		QN	2	NO	NO	NO	ON	NO	NO	NO	-		2		ON	ON	NO	ON	ON	NO	NO	NO				d/MM/yy	d/MM/yy	W/WW/p	d/MM/yy	d/MM/yy		siv	2.168.1.5	5.255.255.	2.168.1.1		2.168.1.5	5.255.255.(2.168.1.1	2.168.1.1	2.168.1.1	8	TAdmin!		638
		Ú Hima -				ä						- Aut	orucu:	ů	cha:	cha:	nál:	÷			a:	a:				00 10	0	P	đ	hádoby:d		pas	192	55E	^{way} 192	sive	192	K 255	eway 192	192	s 192	M	SB	-	
		->Nastavení vstupi ⊻? = ní = tví bilad	OPTH PYATH CV	X4 zaplavení:	X6 dopouštění	X7 únik plynu	X8 Silný únik	D1 kotel 1:	D2 kotel 2:	D3 kotel 3:		D- Ascup wore	DS KVITACE DC	 Nastavení výstup 	Q1 měkká poru	02 tvrda poru	Q3 akust. sig	04 opt. signá	Q5 únik plynu	Q6 dopouštní:	Q5 fce výstup	Q6 fce výstup			sRevize	Revize elektr	Revize komín:	Revize plyn:	Revize požár:	Revize tlak n	>Ethemet	DHCP	pridelena IP	pridelena MAS	pridelenadate	Kdyz DHCP pas	nastavenà IP	nastavená MAS	nastavenà Gat	NU TURATIA	Sekundarnı UN	Jméno:	Heslo:	MAC	HOSC NAME:
l														L					7	7	ſ				2																1		0	Ŧ	
																		^		, i	h	,					6									ſ							-	2,0hoc	
																	⇒Nastavení:	Hlídání:	Nastavení vstupů:	Nastavení výstupů	Zpoždění vstupů:	Porucha/Havárie:	Revize:	Ethernet:	Tovární nastavení	Restartování	awa									astevení SMS	íjemce l tel.:	íjemce 2 tel.:	íjemce 3 tel.:	íjemce 4 tel.:		ýpadek napájení	k počet výpadků: 	čas:	
		_			ſ		$\left[\right]$			_	ſ		_		5	_	}		<u>ן</u>																U	Ĵ	Ϋ́	Ρř	μř	Ä		~	Mai	2a	
			T	t		9har	^	°.			1	^			<u>`</u>	rdit							1bar	5bar	4 Ober	Obar		000	2.0			ſ	0.0	40°C	0.0	ſ	30min		30min	•	0	2,0bar	2,3bar 10	; 6	Recet?
		МО		N I	s a	5	MO	24.8	OK	OK	OK	MO	24.8	ă ș	MO	Potv								lak:	lak:										į			.=	;;; ,	éni	éni	ní:		en	, i
						9999 ghar		24.					24.8°C									Viastaveni liak	Mare allaba	Min kritický t	Max kritický t	Korekce tlaku:		∠lepiotavsystemu Min teplota:	Max teplota:	Korekce teploty		>Teplota v prostoru	MIN TEPLOTA	Max teptota.	horden enverov	 Signál dopouštění 	Max. doba:	>Funkce dopouštěn	Doba dopouštěn	Starty dopoust	Starty dopoust	Start dopouště:	Stop dopouštěn. Pořet dom den	Počet dop. týd	Reset dopouště:
							tému:		m	tk plynu:)ru:	•	ilangis in	la tre. Napájení:	oruch:		l	[_							_					ן 				J									
		H					5	1	5	i i	E.	ŭ	>	ā 🖂	i 1 5																														

Menu regulátoru

Úvodní zobrazení poruchové signalizace	
Poruchová Signalizace	
HH:mm:ss dd.MM.yyyy	
Zdroj 1:	OK
Zdroj 2:	OK
Zdroj 3:	OK
Tlak:	OK
9999.9bar	9.9bar
T. v systému:	OK
24.	24.8°C
Únik CO	OK
Únik plynu	OK
Silný únik plynu:	OK
Zaplavení:	OK
T. prostoru:	OK :
24.8°C	24.8°C
Dopouštění signal:	OK ;
Dopouštění fce:	OK :
Termostat TUV	OK
Výpadek napájení:	OK :
Kvitace poruch:	Potvrdit
Tlačítko STOP	OK
Nastavení	Vstup

Úvodní obrazovka zobrazuje aktuální stav signalizace a informuje o aktuálním stavu monitorovaných veličin a o aktuálních nebo nepotvrzených poruchách.

V základním přístupu lze pouze sledovat aktuální stav a potvrdit již neaktuální poruchy.

Po zadání přístupového hesla (dlouhé podržení tlačítka **"OK"** a zadání hesla "1243") bude zpřístupněno menu s nastavením parametrů měřených veličin. Řádky, které mají podmenu, jsou označeny šipkou. Podrobné informace o nastavení jednotlivých parametrů naleznete dále v tomto dokumentu. Rozsah zobrazovaných parametrů se může lišit dle nastavení "**Nastavení>Funkce zap/vyp**"

Stisknutím tlačítka "info" se nám zobrazí aktuální stav vstupů a výstupů viz.: Info stavu

Stisknutím tlačítka "**OK**" na prvním řádku "**HH:mm:ss dd.MM.yyy**" můžeme nastavit aktuální datum a čas.

Stisknutím tlačítka "Zvoneček" se zobrazí všechny aktuální poruchy a archiv poruch.

Stisknutím tlačítka **"ESC"** se vrátíme na předchozí kontextové menu, několikanásobným stisknutím tlačítka **"ESC"** se vrátíme na úvodní obrazovku.

	nfotlačítko – STAV	
>St	tav signalizace	
X1	tlak systému	1,6bar
Х2	teplota systému	38°C
X3	nízká hladina	000
X4	zaplavení	
Х5	teplota prostoru	15°C
X6	dopouštění	000
Х7	únik plynu	000
X8	Silný únik plynu	000
D1	kotel 1	
D2	kotel 2	
D3	kotel 3	
D4	vstup kotelny	
D5	kvitace poruch	
Q1	porucha	Rozepnuto
Q2	havárie	Sepnuto
Q3	akustický signál	Rozepnuto
Q4	světelný signál	Sepnuto
Q5		Rozepnuto
Q6		Rozepnuto

Po stisknutí "Info" tlačítka se zobrazí aktuální stav poruchové signalizace.

U analogových čidel se zobrazí hodnota vstupu.

Pokud je čidlo odpojeno zobrazí se "---" Pokud je čidlo ve zkratu zobrazí se "**ooo**"

U digitálních vstupů se zobrazí sepnutí digitálního vstupu.

Pokud je kontakt rozepnut zobrazí se "---" Pokud je kontakt sepnut zobrazí se "**ooo**"

U digitálních výstupů se zobrazí stav sepnutí výstupu.

Pokud je kontakt rozepnut zobrazí se **"Rozepnuto"** Pokud je kontakt sepnut zobrazí se **"Sepnuto"**

Nastavení tlaku

>Nastavení Tlak

Min tlak:	1bar
Max tlak:	5bar
Min kritický tlak:	0,8bar
Max kritický tlak:	10bar
Korekce tlaku:	0bar

Min tlak

Při podkročení této hodnoty, je vyhlášena porucha minimálního tlaku

Max tlak

Při překročení této hodnoty, je vyhlášena porucha maximálního tlaku a upozornění na kontrolu expanzní nádoby.

Min kritický tlak

Při podkročení této hodnoty, je vyhlášena havárie minimálního kritického tlak a systém je odstaven.

Max kritický tlak

Při překročení této hodnoty, je vyhlášena havárie, upozornění na kontrolu přetlakového ventilu a expanzní nádoby.

Korekce tlaku

Umožňuje kalibrovat naměřenou hodnotu tlaku.

Stisknutím tlačítka **"info"** se zobrazí jednoduchá nápověda k nastavení jednotlivých parametrů.

Teplota v systému

>Teplota v systému

	1
Min teplota:	0°C
Max teplota:	85°C
Korekce teploty:	0°C

Min teplota

Při podkročení této teploty, je vyhlášena porucha podkročení minimální teploty vody v systému.

Max teplota

Při překročení této teploty, je vyhlášena porucha překročení maximální teploty vody v systému.

Korekce teploty

Umožňuje kalibrovat naměřenou hodnotu teploty.

Stisknutím tlačítka **"info"** se zobrazí jednoduchá nápověda k nastavení jednotlivých parametrů.

Stisknutím tlačítka **"Zvoneček**" se zobrazí všechny aktuální poruchy a archiv poruch Stisknutím tlačítka **"ESC**" se vrátíme na předchozí kontextové menu, několikanásobným stisknutím tlačítka **"ESC**" se vrátíme na úvodní obrazovku.

Teplota v prostoru

>Teplota v prostoru

Min teplota:	0°C
Max teplota:	40°C
Spustit větrání	35°C
Korekce teploty:	0°C

Min teplota

Při podkročení této teploty, je vyhlášena porucha podkročení minimální teploty prostoru.

Max teplota

Při překročení této teploty, je vyhlášena porucha překročení maximální teploty prostoru.

Korekce teploty

Umožňuje kalibrovat naměřenou hodnotu teploty.

Spustit větrání

Při nastavené teplotě spustí ventilátor teplotní diference je 5°C. Tato funkce je podmíněna nastavením výstupu Q5 nebo Q6 jako Ventilátor (Nastavení>Nastavení výstupů>Q5/Q6 fce výstupu: Ventilátor)

Stisknutím tlačítka **"info"** se zobrazí jednoduchá nápověda k nastavení jednotlivých parametrů.

Stisknutím tlačítka **"Zvoneček**" se zobrazí všechny aktuální poruchy a archiv poruch Stisknutím tlačítka **"ESC**" se vrátíme na předchozí kontextové menu, několikanásobným stisknutím tlačítka **"ESC**" se vrátíme na úvodní obrazovku.

Signál dopouštění		

>Sign	al dopousteni	
Max.	doba:	30min

Max doba:

Při překročení nastavené doby (sepnutí kontaktu X6) bude vyhlášena porucha signálu dopouštění.

Vstup je určen pro připojení informace z externího dopouštěcího zařízení.

Stisknutím tlačítka **"info"** se zobrazí jednoduchá nápověda k nastavení jednotlivých parametrů.

Stisknutím tlačítka "**Zvoneček**" se zobrazí všechny aktuální poruchy a archiv poruch Stisknutím tlačítka "**ESC**" se vrátíme na předchozí kontextové menu, několikanásobným stisknutím tlačítka "**ESC**" se vrátíme na úvodní obrazovku.

Funkce dopouštění

>Funkce dopouštění

Dnes dopouštěno	0
V týdnu dopouštěno	0
Dopouštět za den	10
Dopouštět za týden	15
Doba dopouštění:	30min
Start dopouštění:	1,0bar
Stop dopouštění:	1,3bar
Reset dopouštění	Reset?

Doba dopouštění:

Tato hodnota představuje maximální dobu dopouštění posledních 7 dní, která je akceptovatelná.

Dnes dopouštěno

Zobrazuje, kolikrát bylo v daný den spuštěno dopouštění (od 0:00 do 23:59)

V týdnu dopouštěno

Zobrazuje, kolikrát bylo v daném týdnu spuštěno dopouštění (od Po 0:00 do Ne 23:59)

Dopouštět za den

Určuje počet startů dopouštění za den bez vyhlášení poruchy.

Dopouštění za týden

Určuje počet startů dopouštění za týden bez vyhlášení poruchy.

Start dopouštění:

Určuje hodnotu tlaku, při kterém se spustí dopouštění do systému

Stop dopouštění:

Určuje hodnotu tlaku, při kterém se ukončuje dopouštění do systému, pokud nebyla překročena doba dopouštění.

Reset dopouštění:

Na tomto parametru lze vynulovat dobu dopouštění a počet dopouštění. Při poruše dopouštění je třeba před kvitací poruchy redetovat dopouštění.

Stisknutím tlačítka **"info"** se zobrazí jednoduchá nápověda k nastavení jednotlivých parametrů.

Stisknutím tlačítka **"Zvoneček"** se zobrazí všechny aktuální poruchy a archiv poruch Stisknutím tlačítka **"ESC"** se vrátíme na předchozí kontextové menu, několikanásobným stisknutím tlačítka **"ESC"** se vrátíme na úvodní obrazovku.

Výpadek napájení

>Výpadek napájení

• •			
Max	počet	výpadků:	10
Za	čas:		2,0hod.

Max počet výpadků:

Určuji, po kolika výpadcích napájení v daném čase má být vyhlášena porucha

Za čas:

Určuje, v jakém čase musí být počet výpadků realizován, aby byla porucha vyhlášena.

Stisknutím tlačítka **"info"** se zobrazí jednoduchá nápověda k nastavení jednotlivých parametrů.

Nastavení	
>Nastavení:	
Nastavení vstupů:	>
Nastavení výstupů:	>
Porucha/Havárie:	>
Zpoždění vstupů:	>
Revize:	>
Funkce zap/vyp	>
SMS	>
Ethernet:	>
Tovární nastavení:	
Restartování:	

Nastavení vstupů:

Lze nastavit, zda je vstup spínací nebo rozpínací. Nastavení určuje, zda bude porucha vyhlášena sepnutím nebo rozepnutím kontaktu.

V tomto menu, lze nastavit funkci vstupu:

D4 tedy "stop tlačítko"/ "vstup do kotelny"

X3 tedy " termostat TUV" / "Hladina"

X7 tedy "únik plynu" / " CO"

Nastavení výstupů:

Lze nastavit, zda je výstup spínací nebo rozpínací. Nastavení určuje, zda dojde při poruše k sepnutí nebo rozepnutí daného kontaktu.

V tomto menu, lze nastavit funkci výstupů Q5 a Q6 na "únik plynu" / "limit tlaku" / "dopouštění"/ "ventilátor"

Porucha/Havárie:

Pro jednotlivé sledované veličiny lze nastavit, zda se jedná o poruchu v systému, tedy lze systém s omezením dále provozovat, nebo zda se jedná o havárii a systém musí být okamžitě odstaven.

Zpoždění vstupů:

Určuje dobu, po kterou musí být daný parametr překročen/podkročen nebo kontakt sepnut/rozepnut než bude porucha vyhlášena.

Revize:

Lze nastavit datum příští revize, pro každou jednotlivou části systému, která podléhá zvláštní revizi.Po překročení nastaveného data bude vyhlášena porucha.

Funkce Zap/Vyp:

Vypne zobrazení nepoužívaných funkcí v menu poruchové signalizace. V tomto menu lze vypnout nebo zapnout hlídání jednotlivých veličin. Po vypnutí zmizí parametry

z menu poruchové signalizace. Při změně nastavení bude regulátor po 20s.automaticky restartován.

SMS:

Nastavení komunikace SMS při využití modulu SMS232

Ethernet:

V tomto podmenu lze nastavit veškeré parametry sítě Ethernet a heslo pro přístup přes webové rozhraní.

Tovární nastavení:

Při potvrzení této funkce bude poruchová signalizace restartována do továrního nastavení a bude třeba všechny dotčené parametry nastavit.

Restartování:

Dojde k restartu poruchové signalizace, smazání nastavených parametrů a bez záznamu o výpadku napájení.

Funkce zap/vyp:	
>Zapnout/Vypnout funkci	1
Zdroj 1:	Zap/Vyp
Zdroj 2:	Zap/Vyp
Zdroj 3:	Zap/Vyp
Únik plynu:	Zap/Vyp
Silný únik plynu:	Zap/Vyp
Zaplavení:	Zap/Vyp
Dopouštění signál:	Zap/Vyp
Dopouštění funkce:	Zap/Vyp
Hladina vody:	Zap/Vyp
Výpadek napájení:	Zap/Vyp
STOP tlačítko	Zap/Vyp
Únik CO:	Zap/Vyp
Termostat TUV:	Zap/Vyp

Funkce Zap/Vyp:

Vypne zobrazení nepoužívaných funkcí v menu poruchové signalizace. V tomto menu lze vypnout nebo zapnout hlídání jednotlivých veličin. Po vypnutí zmizí parametry z menu poruchové signalizace. Při změně nastavení bude regulátor po 20s.automaticky restartován.

Přehled funkcí	
Zdroj 1:	Sleduje kontaktem D1 poruchu zdroje 1
Zdroj 2:	Sleduje kontaktem D2 poruchu zdroje 2
Zdroj 3:	Sleduje kontaktem D3 poruchu zdroje 3
Únik plynu:	Sleduje kontaktem X7 únik plynu
Silný únik plynu:	Sleduje kontaktem X8 silný únik plynu
Zaplavení:	Sleduje zaplavení kotelny signálem vstupu X4
Dopouštění signál:	Sleduje kontaktem X6 dopouštění externím zařízením
Dopouštění funkce:	Sleduje aktuální tlak na vstupu X1
Hladina vody:	Sleduje zaplavení kotlů u nástřešních kotelen na X3
Výpadek napájení:	Sleduje napájení poruchové signalizace
STOP tlačítko	Sleduje kontaktem D4 stisknutí STOP tlačítka
Únik CO	Sleduje kontaktem X7 únik plynu
Termostat TUV	Sleduje kontaktem X3 únik plynu

Nastavení vstupů:

>Nastavení vstupů

Х3	nízká hladina:	NO
X4	zaplavení:	NO
Х6	dopouštění:	NO
Х7	únik plynu:	NO
X8	Silný únik	NO
D1	kotel 1:	NO
D2	kotel 2:	NO
D3	kotel 3:	NO
D4	vstup kotelny:	NO
D5	kvitace poruch:	NO
D4	funkce	STOP tl.

Nastavení vstupů:

Lze nastavit, zda je vstup spínací nebo rozpínací. Nastavení určuje, zda bude porucha vyhlášena sepnutím nebo rozepnutím kontaktu.

V tomto menu, lze nastavit funkci vstupu D4 tedy stop tlačítko/vstup do kotelny

U digitálních vstupů lze nastavit, zda je vstup spínací nebo rozpínací. Nastavení určuje, zda bude porucha vyhlášena sepnutím nebo rozepnutím kontaktu. **NO = normaly open** = normální stav rozepnutý, chybový stav sepnutý (zkratovaný) **NC = normaly closen** = normální stav sepnutý (zkratovaný), chybový stav rozepnutý.

V tomto menu, lze nastavit funkci některých vstupů

D4 = Stop tlačítko / Vstup kotelny

X3 = Nízká hladina / Termostat TUV

X7 = Nízký únik plynu / únik CO

Stisknutím tlačítka **"info"** se zobrazí jednoduchá nápověda k nastavení jednotlivých parametrů.

Stisknutím tlačítka **"Zvoneček"** se zobrazí všechny aktuální poruchy a archiv poruch Stisknutím tlačítka **"ESC"** se vrátíme na předchozí kontextové menu, několikanásobným stisknutím tlačítka **"ESC"** se vrátíme na úvodní obrazovku.

Nastavení výstupů		
Q3 akust. signál:	NO	
Q4 opt. signál:	NO	
Q5 únik plynu:	NO	
Q6 dopouštní:	NO	
Q5 fce výstupu:	Únik plynu limit tlaku Dopouštění Ventilátor	
Q6 fce výstupu:	Únik plynu limit tlaku Dopouštění Ventilátor	

Lze nastavit, zda je výstup spínací nebo rozpínací. Nastavení určuje, zda dojde při poruše k sepnutí nebo rozepnutí daného kontaktu.

NO = normaly open = normální stav - kontakt je rozepnutý, chybový stav – kontakt je sepnutý

NC = normaly close = normální stav - kontakt je sepnutý, chybový stav - kontakt je rozepnutý.

Funkce výstupu:

V tomto menu, lze nastavit funkci výstupů Q5 a Q6

Q5 - únik plynu / limit tlaku / dopouštění /ventilátor

Q6 - únik plynu / limit tlaku / dopouštění / ventilátor

Při volbě výstupu ventilátor se v menu T.prostoru objeví nastavitelná teplota pro sepnutí ventilátoru.

Stisknutím tlačítka **"info"** se zobrazí jednoduchá nápověda k nastavení jednotlivých parametrů.

Zpoždění poruchy vstupy:

>Zpoždění poruchy vstupy:

_		
X1	tlak systému:	99s
X2	teplota systému:	99s
Х3	nízká hladina:	99s
Х3	Termostat TUV	99s
X4	zaplavení:	99s
X5	teplota prostoru:	99s
X6	dopouštění:	99s
Х7	únik plynu:	99s
Х7	sledování CO	99s
X8	Silný únik plynu:	99s
D1	kotel 1:	99s
D2	kotel 2:	99s
D3	kotel 3:	99s
D4	vstup kotelny:	99s
D4	Stop tlačítko	99s
D5	kvitace poruch:	99s

Určuje dobu, po kterou musí být daný parametr překročen/podkročen nebo kontakt sepnut/rozepnut než bude porucha vyhlášena.

Stisknutím tlačítka **"info"** se zobrazí jednoduchá nápověda k nastavení jednotlivých parametrů.

Porucha/Havárie

>Porucha/Havárie

X1 tlak systému:	Porucha/Havárie
Kritický tlak	Porucha/Havárie
X2 teplota systému:	Porucha/Havárie
X3 nízká hladina:	Porucha/Havárie
X4 zaplavení:	Porucha/Havárie
X5 teplota prostoru:	Porucha/Havárie
X6 dopouštění:	Porucha/Havárie
X7 únik plynu:	Porucha/Havárie
X8 Silný únik	Porucha/Havárie
D1 kotel 1:	Porucha/Havárie
D2 kotel 2:	Porucha/Havárie
D3 kotel 3:	Porucha/Havárie
Revize elektro:	Porucha/Havárie
Revize komín:	Porucha/Havárie
Revize Plyn:	Porucha/Havárie
Revize požár:	Porucha/Havárie
Revize tlak nádoby:	Porucha/Havárie
Výpadek napájení:	Porucha/Havárie

Pro jednotlivé sledované veličiny lze nastavit, zda se jedná o poruchu v systému, tedy lze systém s omezením dále provozovat, nebo zda se jedná o havárii a systém musí být okamžitě odstaven.

"**Porucha**" – systém lze provozovat s omezením "**Havárie**" – provoz systému je zablokován

Stisknutím tlačítka **"info"** se zobrazí jednoduchá nápověda k nastavení jednotlivých parametrů.

Revize

>Revize

Revize	elektro:	dd/MM/yyyy
Revize	komín:	dd/MM/yyyy
Revize	plyn:	dd/MM/yyyy
Revize	požár:	dd/MM/yyyy
Revize	tlak nádoby:	dd/MM/yyyy

Lze nastavit datum příští revize, pro každou jednotlivou části systému, která podléhá zvláštní revizi.

Po překročení nastaveného data bude vyhlášena porucha.

SMS

>Nastevení SMS

Příjemce 1 tel.:
Příjemce 2 tel.:
Příjemce 3 tel.:
Příjemce 4 tel.:
SIM PIN
Síla signálu
Stav modemu
Restart modemu

Příjemce 1-4 tel.:

Je určen po zadání telefonního čísla příjemce zprávy SMS, telefonní číslo se zadává v devítimístném formátu bez mezinárodní předvolby.

Pro jednoduché zprovoznění je **doporučena GSM brána SMS232** která je předpřipravena pro poruchovou signalizaci Kotelník 1 a **není součástí dodávky**.

SIM PIN

Zde lze zadat PIN sim karty pokud není vypnuto zjišťování PIN kódu na SIM kartě.

Síla signálu

Zobrazuje aktuální sílu signálu GSM modulu.

Stav modemu

Zobrazuje aktuální stav modemu dle tabulky

Hodnota	Popis
0	OK
1	Modem odesílá SMS
2	Modem se nepodařilo připojit
3	Zakázáno odesílání SMS, modem připojen
4	Modem nebyl inicializován. Chybí inicializační blok.
5	Inicializace selhala
6	Nepřihlášen do sítě
7	Chybí SMS datový objekt
8	Špatné telefonní číslo
9	Špatná SMS ID
10	SMS nemohla být odeslána
11	Nelze určit sílu signálu

Restart modemu

Restartuje modem a obnoví připojení k síti

Ethernet

>Ethernet

DHCP	activ
přidělená IP	192.168.1.5
přidělená MASK	255.255.255.0
přidělenáGateway	192.168.1.1
Když DHCP passive	•
nastavená IP	192.168.1.5
nastavená MASK	255.255.255.0
nastavená Gateway	192.168.1.1
Primární DNS	192.168.1.1
Sekundární DNS	192.168.1.1
Jméno:	admin
Heslo:	admin
MAC	
Host name:	Poruchovka

V tomto podmenu lze nastavit veškeré parametry sítě Ethernet a heslo pro přístup přes webové rozhraní.

DHCP : pokud je nastaveno na "activ", jsou parametry LAN sítě automaticky přiděleny routerem (řádky označené jako "přidělená")Pokud je nastaveno na "pasiv", je třeba parametry sítě LAN nastavit ručně (řádky označené "nastavená")

Jméno/Heslo: parametry pro přístup k webovému rozhraní.

Změny nastavení se projeví až po restartu poruchové signalizace

Obsah

Obsah sady	2
Zapojení analogových čidel:	4
Zapojení SMS232 modulu	11
Výstupy	12
Pohyb v menu poruchové signalizace	13
Menu regulátoru	14
Úvodní zobrazení poruchové signalizace	15
Infotlačítko – STAV	16
Nastavení tlaku	17
Teplota v systému	
Teplota v prostoru	
Signál dopouštění	19
Funkce dopouštění	19
Výpadek napájení	20
Nastavení	21
Funkce zap/vyp:	22
Přehled funkcí	23
Nastavení vstupů:	23
Nastavení výstupů	24
Zpoždění poruchy vstupy:	25
Porucha/Havárie	26
Revize	27
SMS	28
Ethernet	29